

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Finstral AG

Gastererweg 1 • 39054 Unterinn / Ritten • BZ Italien

erklärt, dass die Finstral Fensterläden, vorgesehen für den Einsatz als Sicht- und Sonnenschutz für den Außenbereich, den auf dem CE-Zeichen erklärten Produkteigenschaften nach **EN 13659 Annex ZA** entspricht.

Unterinn, 02. Oktober 2009
Verwaltungsrat Finstral AG

Oberrauch Hans

Oberrauch Luis

Oberrauch Joachim

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Bedienung ist diese Anleitung aufmerksam zu lesen. Vor allem sind besonders die Sicherheitshinweise zu beachten.

Sicherheitshinweise für Fensterläden

Verwenden Sie den Fensterladen nur für die bestimmungsgemäße Nutzung. Der Fensterladen ist nur ein Abschluss, der vor einem Fenster oder einer Tür als Sicht- und Sonnenschutz dient. Der Fensterladen eignet sich nicht als Halte- oder Absturzsicherung. Ein geschlossener Fensterladen schützt nicht vor dem Sturz aus dem Fenster oder der Tür.

Beim Öffnen, Schließen, Pflege und Wartung des Fensterladens besteht Absturzgefahr. Vermeiden Sie das Hinauslehnen beim Fenster.

Der Fensterladen ist durch seine stabile Konstruktion ein schweres Element. Bei jeder unvorsichtigen Bedienung besteht Verletzungsgefahr.

Bedienungshinweise für den Fensterladen

Achten Sie beim Öffnen und Schließen auf die Bedienungsreihenfolge der Fensterladenflügel. Achten Sie beim Schließen auf die ordnungsgemäße Verriegelung aller Verriegelungspunkte. Achten Sie vor dem Öffnen auf die ordnungsgemäße Entriegelung aller Verriegelungspunkte. Beim Öffnen und Schließen ruppige Bewegungen und hohen Kräfteinsatz vermeiden.

Achtung: Verletzungsgefahr beim Schließen oder Öffnen der Fensterläden. Greifen Sie nicht zwischen die jeweiligen Anschlagpunkte (z.B. zwischen Montagerahmen und Fensterladen).

Auf dem Fensterladen dürfen keine Zusatzlasten einwirken.

In geöffneter Position ist der Fensterladen mittels Ladenhalter zu fixieren. Keine Gegenstände in den Spalt zwischen Fensterladen und Rahmen einbringen. Das Öffnen und Schließen des Fensterladens darf nicht behindert werden. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände den Laufbereich des Fensterladens versperren.

Bei Windgeschwindigkeiten ab 40 km/h sind die Fensterläden mit erhöhter Vorsicht zu schließen und zu verriegeln. Schließen Sie bei starkem Wind Ihre Fenster und Türen. Sorgen Sie dafür, dass auch bei Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster/Tür zu gewährleisten.

Bei Verwendung von Fensterläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen für einen Luftaustausch im Bereich zwischen Fenster/Tür und Fensterladen zu sorgen. Bei geschlossenem Fensterladen ist die komplette Verdunkelung nicht gewährt.

Bei Frost können der Fensterladen und Fensterladenbeschläge anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Fensterladen auf das Öffnen oder Schließen. Nach Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.

Pflege und Wartung

Die lange Lebensdauer der Finstral Fensterläden ist auch von der regelmäßigen Reinigung abhängig. Eine gründliche Reinigung sollte mindestens zweimal jährlich erfolgen. Besonders wichtig ist die regelmäßige Reinigung in Meeresnähe und in der Nähe von Staubquellen.

Für die Reinigung der Fensterläden ist Wasser bzw. Seifenwasser zu verwenden. Für ein besseres Ergebnis wird das Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir das Finstral Pflegeset. Es können auch Dampfreiniger verwendet werden, sofern diese mit einem Mindestabstand von 35 cm angewendet werden. Bei niedrigen Temperaturen sollte man auf Dampfreiniger verzichten. Lackierte Fensterläden mit intensiven Farbtönen können beim Reinigen etwas abfärben. Dies stellt keine Qualitätsminderung dar und beeinträchtigt nicht die Haltbarkeit der Lackierung. Für die zusätzliche Pflege von lackierten Kunststoffoberflächen, welche mindestens einmal jährlich durchgeführt werden soll, empfehlen wir unser spezielles Pflegemittel für lackierte Oberflächen.

Achtung: Keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Alkohol, Essig, Stahlkratzer oder Scheuermittel mit dem Fensterladen in Kontakt bringen, da Materialien beschädigt werden können.

Wir empfehlen alle Beschlagsteile regelmäßig mit Wasser von Staub und Salzansatz zu reinigen.

Allgemeine Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschlagsteile, insbesondere die Haltekonsolen und die Befestigungsschrauben auf Verschleißerscheinungen, Beschädigungen oder Bruch sowohl im geschlossenen als auch im offenen Zustand.

Wir empfehlen alle Beschlagsteile regelmäßig von einem Fachmann prüfen und warten zu lassen. Bei Beschädigung dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Jegliche Wartung, Reparaturen oder Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. Nehmen Sie selbst keine Veränderung am Produkt vor.